



MODIFICA PER ADEGUAMENTO NORMATIVE TIRO ISTINTIVO W.A.



Prima di smontare la vite regolaflettenti rilevare la distanza tra culla e piano del riser in un punto preciso



Sostituire la gomma nera che spinge la culla con la rondella di nylon e il dado M8 in ottone in dotazione.

Bloccare il dado sotto la culla dopo aver regolato la distanza tra culla e piano con la misura rilevata in precedenza.



SEGUE MODIFICA



Ripetere la sequenza di misurazione per la parte opposta e sostituire la gomma nera con i distanziali in dotazione cercando di eguagliare la misura fatta.

I distanziali in dotazione hanno 4 misure diverse per comporre lo spessore il più possibile simile a quello rilevato. Potete utilizzare il distanziale in fibra di carbonio (3 pezzi in dotazione) e ridurlo fino alla misura precisa desiderata.



Stringere la vite regolaflettenti fino a completa battuta: non ci deve essere spazio libero al disotto della culla.



Stringere i grani laterali per evitare escursioni non volute delle viti regolaflettenti